

Kedvenc csatornák

Egy csatorna hozzáadása a Kedvencekhez a Műsorújságon belül lehetséges.

Kedvenc csatornák hozzáadása:

Csatornák kedvencként történő beállításához lépjen be a Műsorújságba a Guide gombbal.

Nyomja meg a zöld színű gombot a beállítási képernyő eléréséhez, majd válassza ki a Kedvencek pontot és végül nyomja meg az OK gombot.

A megjelenő listából választhatja ki a kedvenc csatornáit a kék színű gomb megnyomásával. A kiválasztott csatornák mellett a mosolygós arc jel látható a továbbiakban.

Eltávolítás a kedvencek közül:

Ha el szeretne távolítani egy csatornát a kedvencek közül, akkor lépjen be a Műsorújságba a Guide gombbal. Nyomja meg a zöld színű gombot a beállítási képernyő eléréséhez, majd lépjen a Kedvencek pontra és végül nyomja meg az OK gombot. A megjelenő felsorolásból válassza ki és a kék színű gomb megnyomásával távolítsa el a csatornát a kedvencek közül. A törlés után eltűnik a mosolygós arc jel a csatorna neve mellett.

Csatornaváltás kedvencekkel:

Kedvenc csatornái megadásával lehetősége adódik arra, hogy az Önnek nem annyira lényeges csatornákat átugorja, és csak a kedvenc csatornák között váltogasson a CH+ és CH- gombokkal.

Ez a funkció a Mini tévéműsor részeként elérhető a „Minden csatorna/Kedvencek” pont alatt, és a kék színű gomb megnyomásával válthat a kedvencek között történő változtatás és a minden csatornát érintő változtatás között.